

Instruktion för lägenhetscentraler

Varje lägenhet har en elcentral, därifrån går sedan elen vidare ut till lägenheten. Huvudsäkringarna och elmätaren för lägenheten sitter i elnisch i trapphuset. Detta innebär att huvudsäkringarna i elnischen i sällsynta fall kan lösa ut före den enskilda lägenhetens säkringar.

I elcentralen sitter automatsäkringar.

När automatsäkringarna är tillslagna pekar brytaren uppåt, om säkringarna löser ut pekar brytaren neråt. Säkringarna behöver inte bytas, utan återställs genom att trycka upp brytaren igen. Exakt vad varje säkring förser framgår av ett schema som finns på insidan av luckan till elcentralen. Om en automatsäkring löser ut ska du ta reda på orsaken innan säkringarna slås på igen.

I elcentralen finns en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat. Samtliga eluttag, inklusive kyl och frys, är petsäkra och anslutna till jordfelsbrytaren för att öka säkerheten. Använd därför alltid godkända jordade el-kontakter i uttagen. Jordfelsbrytaren har en testknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren fungerar som den ska. När knappen trycks in ska jordfelsbrytaren lösa ut. Återställ jordfelsbrytaren igen efter kontrollen. Kontrollen bör göras med högst sex månaders intervall.

IT-skåpet är placerat i hallen tillsammans med el-centralen. I IT-skåpet finns en panel med numrerade uttag, en så kallad patchpanel.

I din panel bestämmer du själv vilka av nätverksuttagen i respektive rum som ska användas. Du kan alltså flytta och ändra fritt mellan uttagen och det krävs att uttaget är patchat för att det ska fungera.