

Borra och fäst i betong



Det här behöver du när du ska borra i betong:

Verktyg:

Borrmaskin med slagborrfunktion (1) Spiralborr, flera dimensioner (2) Körnare (3) Borrstoppare (4) Slagankare (5) Flackstång (6) Skyddsglasögon (7) Slägga (8)

Material:

Expanderplugg ev. pluggmassa Spikar, skruvar, krokar.



1. Vid maskinborrning i betong måste skären vara av hårdmetall. Dra regelbundet tillbaka borsten för att undvika överhettning.



2. I hårt material kan det vara svart att få borsten att börja skära. Slå därför en fördjupning med en körnare.



3. Borrhålet måste vara lika djupt som pluggens och skruvens längd. En borrstoppare fastskruvad på borrarpiralen garanterar det.



4. Borrstål och plugg måste ha samma dimension vilket innebär att skruven alltid ska vara något tunnare.



5. Större hål förborras med en mindre borr-diameter. Förborr-ningen gör det lättare att hålla "rätt kurs" med det grövre borret.



6. Slagankare kan användas i mycket hårda material. Här krävs ingen skruvning. Pluggen expanderar när man slår på slagstiftet.