

1. Golvbrunnar, vattenlås

1.1 B101i, B102p - DOS
1.2 VL101 - DOS

Vieser Golvbrunn skötselanvisning



Rengör Golvbrunn så här

- Lösgör vattenlåset från golvbrunnen genom att lyfta i det svarta handtaget.
- Om vattenlåset i golvbrunnen saknar handtag, grip tag i vattenlåsets underdel. Böj nedre kanten något i riktning mot avloppsröret och lyft ut vattenlåset medan du lutar det.
- Vattenlåset kan sitta fast hårt om det inte har lossats på länge.
- Flödesstyrningen för vattenlåsets sidoanslutningar kan också lösgöras för rengöring.
- Rengör golvbrunnens vattenlås och golvbrunnen omsorgsfullt, och skölj rent.

Efter rengöring

- Kontrollera att vattenlåsets grå läpptätning sitter på plats och fukta den, t.ex. med såpvatten.
- Fäst vattenlåset i golvbrunnen på nytt och kontrollera att det sitter korrekt. Kom också ihåg att sätta tillbaka flödesstyrningen i vattenlåset
- Sätt tillbaka Vieser Line silgaller på sin plats

Lukt kan komme opp av gulvsluken

- Om vattenlåset inte sitter på sin plats ordentligt.
- Om vattenlåsets tätning är skadad.
- Om golvbrunnen är smutsig.

Rengjøring av Vieser slukristen

- Rengör Vieser Line silgaller på båda sidorna och lösgör fastsittande smuts.
- Rengör plåtgallret från eventuell fet smuts genom att gnida lätt.
- Kalkfläckar avlägsnas enklast med svagt surt rengöringsmedel.

Golvbrunnen bör rengöras om vattenflödet blir långsammare eller om lukt börja tränga upp ur golvbrunnen. Vi rekommenderar rengöring minst en gång om året.

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



TVÄTTMASKINSAVLOPP FÖR GOLVMONTAGE 40mm

Komplett med spillmuff, vattenlås, rör, rörklammer och golvhuv.

RSK 808 2366 Art.nr 70760

Samtliga delar är tillverkade i PP, förutom röret, ABS, samt skyddslocket, PE.
Normalt behövs inget underhåll men i de fall något fastnat måste man ta isär och rengöra.

Användningsområde:

För anslutning av tvättmaskin till befintligt avlopp.

Montering:

Tag reda på krav som gäller för håltagning av tätskikt.

Notera att vissa maskiner har krav om minhöjd på utloppslang.

Mät ut installationen.

Märk ut spillmuff på vägg.

Vid behov kan ABS-röret kapas till lämplig längd.

Röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas/rengöras från kapspånor, så att tätningen ej skadas vid montaget.

Montera rör i avlopp/golvbrunn samt därefter spillmuff.

Fäst spillmuff i vägg.

Fixera sedan ABS röret med bifogad rörklammer.

Spillmuffen är utrustad med en slanghållarfunktion, som ska hålla fast den anslutna slangen.

Stick ner slangen i spillmuffen. Vik ner hållaren så att slangen låses mellan hållare och spillmuff. Se bild.

Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen är tät!

Rengöring:

Normalt behövs inget underhåll på dessa vattenlås men i de fall vattnet rinner ur långsamt, bör låset rensas.

- Öppna rörklammern runt röret.
- Lossa på muttern ur vattenlåsets nedre del (mot röret)
- Gänga ur spillmuffen ur vattenlåsets övre del genom att rotera det raka låset med handkraft.
! Nyare raka vattenlås har en integrerad packning i dykröret.
! Alltså det finns ingen lös packning!
(Har du en äldre modell har du en svart platt packning som du ska återanvända)
- Tag loss det raka låset från rör och spillmuff.
- Håll låset i handen och gänga loss den övre delen av vattenlåset, med händerna och lyft av överdel med dykrör.
- Lyft ur "koppen" (ev. måste du trycka underifrån på koppen för att den ska lossna)
- Rengör därefter invändigt samt alla lösa delar med diskborste och milda rengöringsmedel
- Montera sedan ihop delarna igen med handkraft i omvänd ordning
(OBS inga verktyg får användas)

Verifiera **alltid** att låset är tätt efter montage/rengöring!

Tänk på att plastgångor är mjuka. Var noggrann att gängan löper in rätt och att den inte skär. Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Sväljkapacitet: 0,60 l/sekund

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider

