

Ventilationsprincip

Lägenheterna ventileras med mekanisk till och frånluftsventilation med återvinning.
En frånluftsfläkt suger ut luft från badrummet, köket, eventuellt WC.
Tilluft tillföres via tilluftsdon i sovrum och vardagsrum.

Start och stopp av ventilationen

Ventilationen är alltid i drift. Ventilationen hanteras av behörig driftpersonal.

Köksventilation

Vid matlagning skall spisfläkten användas. För forcering starta fläkten i första läget, sedan håll in startknappen inne i ca 3 sekunder till fläkten forceras.

Forcering stängs av automatiskt efter ca 30 minuter.

Vid kraftigt osbildande matlagning kan köksdörren stängas och fönster i angränsande rum öppnas.

Håll fettfiltret och spiskåpan ren för att uppnå bästa utsugseffekt ,se nedan.




Daglig kontroll av ventilationen

Kontrollera regelbundet helst varje dag att ventilationen fungerar.

Ett enkelt sätt att kontrollera frånluften är att hålla en bit toapapper över någon frånluftsventil. (I kök eller badrum)

Tilluften kan kontrolleras genom att känna att det blåser från någon ventil.

Vid fel kontakta fastighetsägaren och gör felanmälan.



Funktionskontroll av ventilationen

En lagstadgad funktionskontroll av ventilationen utförs genom fastighetsägarens försorg vart 3:e år.

Intyg över utförd kontroll anslås i trapphuset.

Rengöring av ventilationen


På frånluftsventilerna bildas avsättningar som kan påverka ventilationen.

Frånluftsventilerna skall därför rengöras så snart smutsavsättningar syns.

Rengöring kan utföras med dammsugning eller med fuktad trasa eller dylikt.

Vid kraftig försmutsning kan ventilerna tas ner och diskas.

Vid rengöring får ventilernas luftinställning ej ändras. Luftinställningen kan vara låst med åtdragen skruv eller mutter på ventilens baksida.



Spisfläkten i köket har ett fettfilter som skall rengöras regelbundet för att upprätthålla utsuget samt för att förhindra fettavsättningar i kanalerna.

Fettfiltret kan diskas manuellt eller i diskmaskin.

