

Anläggningsbeskrivning

ELMÄTARE

I er elcentral sitter en elmätare som skickar iväg uppgifter på aktuell förbrukning . Ute i trapphusen finns elcentraler som säkrar av lägenheterna. Där sitter också era första säkringar för lägenheten. Blir det strömlöst i delar av lägenheten och ni inte kan finna felet i lägenhetens elcentral så sitter felet troligen här. Se alltid till att ha reservsäkringar i rätt storlek hemma.

JORDFELSBRYTARE

I er elcentral sitter det en jordfelsbrytare. Den slår ifrån om någon elapparat börjar bli "utsliten". Den bryter strömmen innan det blir personfarligt. Under gruppförteckningen som sitter på insidan av dörren till elcentralen, finns det en felsökningsguide om jordfelsbrytaren har löst ut.

ELCENTRAL

Er elcentral är uppbyggd med automatsäkringar. Uppstår ett fel så löser säkringen ut och vippan pekar nedåt. Tag bort den trasiga produkten från vägguttaget och fäll sedan upp säkringen igen. Automatsäkringarna är inte utslitliga, utan upprepade kortslutningar kan skada säkringen.

MEDIACENTRAL

Under elcentralen sitter mediacentralen. Inkommande media är fiber. Fibern är extremt känslig för åverkan och kontaktorna tål inte någon smuts. Tag aldrig ur fiberkontaktorna. Längst ner sitter patschpanelen, dessa jack är de som förbinder uttagen ute i huset. De är numrerade lika i båda ändar av länken. I dessa uttag kan man själv koppla mellan jack och operatörens router, och bestämma vad man vill ha i de olika uttagen. Drift och felsökning av mediacentralen hänvisas ni till er operatör. Vid entreprenadöverlämnande är det Telia som är avtalad operatör.

LAMPUTTAG

Lampputtagens krok tål en max belastning av 5kg. Lamppropp är av typen DCL och är inte kompatibla med gamla runda typen av lamppropp.

YTTERBELYSNING OCH POLLARE PÅ INNERGÅRD

Ytterbelysning och pollare på innergård styrs centralt från elcentralen i elrummet i trapphus A.

BRANDLUCKA I TRAPPHUS

Varje trapphus har en elektrisk röklucka. Den styrs från apparatskåpet i trapphuset.

PASSERSYSTEM FÖR DÖRRAR OCH GARAGEPORT

Systemet är av fabrikat RCO och styrs från en databas. Denna förvaltas av fastighetsägaren. All omprogrammering av taggar måste ske i denna databas.