

Anläggningsbeskrivning

ELMÄTARE

Ute i trapphusen finns elcentraler som säkrar av lägenheterna. Där sitter också elmätare och era första säkringar för lägenheten. Blir det strömlöst i delar av lägenheten och ni inte kan finna felet i lägenhetens elcentral så sitter felet troligen här.

JORDFELSBRYTARE

I lägenhetens elcentral sitter det en jordfelsbrytare. Den slår ifrån om någon elapparat börjar bli "utsliten". Den bryter strömmen innan det blir personfarligt. Under gruppförteckningen som sitter på insidan av dörren till elcentralen, finns det en felsökningsguide om jordfelsbrytaren har löst ut.

ELCENTRAL

Er elcentral är uppbyggd med automatsäkringar. Uppstår ett fel så löser säkringen ut och vippan pekar nedåt. Tag bort den trasiga produkten från vägguttaget och fäll sedan upp säkringen igen. Automatsäkringarna är inte outslitliga, utan upprepade kortslutningar kan skada säkringen.

MEDIACENTRAL

Under elcentralen sitter mediacentralen och längst ner sitter patschpanelen, som används för att styra inkommande uppkoppling till önskat uttag i lägenheten (se numrering patschpanel som matchar med numrerade uttag i lägenheten). Drift och felsökning av mediacentralen hänvisas ni till er operatör som är Tele2.

LAMPUTTAG

Lamputtagens krok tål en max belastning av 5kg. Lamppropp är av typen DCL och är inte kompatibla med gamla runda typen av lamppropp

PASSERSYSTEM FÖR DÖRRAR

Systemet är av fabrikat RCO och styrs från en databas. Denna förvaltas av en av fastighetsägaren upphandlad leverantör. All omprogrammering av taggar måste ske i denna databas.