

# Skötsel­anvisning – aluminium­fönster

## Ytbehandling

### Utsida

Den utvändiga aluminium­beklädnaden är pulver­lackerad med ett polyester­pulver.

### Insida

Fönstren är även ytbehandlade på insidan (bets, lasyr, färg el. dyl).

## Justering

Om fönster­bågen hänger ned i framkant eller inte sluter tätt, justeras detta med gångjärnen eller slutblecken. Om låskolvarna i spanjoletten går trögt åtgärdas detta genom att smörja kolvarna med smörjolja.

## Rengöring

Vid rengöring av fönster­båge och karm kan de flesta allrengöringsmedel för målade ytor användas. För kopplade fönster­bågar ska vid isärkoppling av inner- och ytter­bågar kopplings­beslagens låsningsarm vikas ut med en skruvmejsel eller liknande verktyg. Vid återkopplingen är det viktigt att låsningsarmen viks in helt igen före stängningen av fönstret, för undvikande av skador.

**OBS!** Rengöringsmedel som innehåller ammoniak ska ej användas. Vid öppning av sidohängda aluminium­fönster som överstiger en bredd av 1,5 meter bör stöd­bockar användas.

## Byte av glas

Vid eventuellt byte av glas ska MTKs anvisningar följas och bytet bör utföras av auktoriserad glasmästare.

## Underhåll

Under normala förhållanden kräver aluminium­fönstren inget periodiskt målnings­underhåll annat än vid eventuella skador.